

W700 および W700ds セットアップ・インストラクション

10/10/2008

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
Font : Helvetica Neue Family
Material : 105 gsm gloss art paper
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



付属品一覧

- ☐ ThinkPad® ノートブック
- ☐ バッテリー・パック
- ☐ 電源コード
- ☐ AC アダプター
- ☐ トラックポイント・キャップ (2 個)
- ☐ マニュアル
- セットアップ・インストラクション (本書)
 - 安全上の注意と保証についての手引き
 - 使用上の注意と問題判別
 - その他補足資料

ここにリストされていない付属品、部品の不足や損傷については、裏面をご覧ください。

セットアップ・インストラクション

⚡ ⚠ ⓘ ThinkPad をご使用になる前に、付属の『安全上の注意と保証についての手引き』をお読みください。

- 1

バッテリー・パックを取り付けます。
付属のバッテリー・パックはすぐご使用になれます。
- 2

家庭用コンセントに接続します。
- 3

電源を入れます。
- 4

UltraNav® でポイントとクリックを行います。
画面上のマウス・ポインターを動かすには、トラックポイント・キャップを押すか、タッチパッド上で指を動かします。キーボードの手前にある左右のクリック・ボタンとタッチパッドは、マウスの左右ボタンと同様の働きをします。
- 5

画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定してください。
この作業には多少の時間がかかります。
- 6

さらに詳しい情報については ThinkVantage® ボタンを押してください:

ThinkVantage® Design

注: キーボード配列は実物と異なる場合があります。

- 1

UltraConnect™ ワイヤレス・アンテナ
(メインおよび補助)
- 2

内蔵カメラ
*一部のモデル
- 3

キーボード・ライト
- 4

ワンアクション・ラッチ
- 5

セカンド・スクリーン
*一部のモデル
- 6

内蔵マイクロホン
- 7

ボリューム・ボタン
- 8

電源ボタン
- 9

ThinkVantage ボタン
ThinkVantage
- 10

ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ
- 11

トラックポイント・センターボタン
- 12

指紋センサー
- 13

ブラウザ・キー
- 14

カラー・センサー
*一部のモデル
- 15

デジタイザー・ペンおよび
デジタイザー・パッド *一部のモデル
- 16

Fn キー

- 他のキーと組み合わせて使用すると、ThinkPad のさまざまな機能を使うことができます。
- F2

ThinkPad のロック

F12

休止状態にする
- F3

電源設定の選択

PgUp

キーボード・ライト オン/オフ
- F4

スリープ (スタンバイ) 状態にする

Fn +

マルチメディア・コントロール
- F5

ワイヤレス接続の管理

Home

明るさ調整
- F7

画面の設定

End

電卓 オン/オフ
- F8

入力デバイスの設定

Fn +

全画面拡大機能
- F9

外部デバイスの管理

Fn +

全画面拡大機能

P/N: 45N3645

W700 および W700ds セットアップ・インストラクション

10/10/2008

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : Helvetica Neue Family
Material : 105 gsm gloss art paper
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad ノートブックをお買い上げいただき、
ありがとうございます。

ThinkPad は、妥協を許さないポータブル・ワークステーションです。



ポータブル・ワークステーション

ご使用の ThinkPad は、最速のプロセッサやワークステーション・クラスの専用グラフィックを搭載した、デスクトップ・コンピュータの性能を集結したポータブル・ワークステーションです。



さまざまな入力機能

使いやすいキーボードに加えてテンキーパッドが独立しているため、素早いデータ入力が可能です。また、デジタイザー・ペンおよびデジタイザー・パッドが装備されており、ご使用のアプリケーションにペンで入力することが可能です*。



マルチメディアおよびディスプレイ機能

ご使用の ThinkPad には内蔵カメラ*、マルチ・カード・リーダー、専用グラフィックが搭載されています。また、VGA、DVI や DisplayPort を使用してディスプレイを接続することができます。またメイン・ディスプレイ内にはセカンド・スクリーンが装備されているため、デスクトップ・スペースを拡張して作業をすることが可能です*。内蔵カラー・センサーで、画面の色が正確に表示されるようにキャリブレーションすることもできます*。
ハードウェア機能について詳しくは、Access Help の『各部の機能と名称』を参照してください。



セキュアなストレージ

ご使用の ThinkPad では、複数のハードディスク・ドライブやソリッド・ステート・ドライブを装備することが可能です。ハードディスク・ドライブが 2 台装備されている場合は、RAID 0 または RAID 1 設定を構成して、パフォーマンスの向上やデータの保護に役立てることができます。
RAID を構成する方法について詳しくは、Access Help の『RAID の使用』を参照してください。



多彩な接続オプション



ご使用の ThinkPad では、ギガビット・イーサネット、ワイヤレス LAN、ワイヤレス USB*、Bluetooth* や WiMAX* などの、高度な接続オプションをご利用いただけます。



ネットワーク接続について詳しくは、Access Help の『ネットワーク接続とデータ転送』を参照してください。

*一部のモデル

ThinkVantageTechnologies

ThinkVantage テクノロジーは、生産性の向上、データの保護や、全体的なライフ・サイクル・コストの削減に役立つ高度なテクノロジーです。

ThinkVantage テクノロジーについて詳しくは、ThinkVantage ボタンを押して ThinkVantage プロダクティビティー・センターを開いてください。



Access Help (オンライン・マニュアル) および同梱のマニュアルを
ご使用ください

ご使用の ThinkPad についての詳細情報は、Access Help を開いていただくか、「安全上の注意と保証についての手引き」、「使用上の注意と問題判別」をご覧ください。



Access Help

Access Help は総合的なオンライン・マニュアルです。ご使用の ThinkPad に初期導入されている機能およびツールの構成方法や問題の解決方法に加え、お客様が ThinkPad について知りたいと思われるほとんどの情報が記載されています。
Access Help を開くには、次のいずれかを行います。

- ThinkVantage ボタンを押します。ThinkVantage プロダクティビティー・センターの「クイック・リンク」の下で、「システム上のヘルプにアクセス」をクリックします。
- 「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」を選択し、「Access Help」をクリックします。



安全上の注意と保証についての手引き

- 重要な安全上の注意
- 操作環境およびその他の重要な注意
- 保証情報



使用上の注意と問題判別

- 知りたいことを探すには
- ThinkPad の取り扱い
- 問題の診断および判別
- リカバリーについて
- ヘルプおよびサービス体制
- 保証について

* 追加の付属品について:
1) 一部のモデルには、ここに記載されていない追加の付属品が含まれている場合があります。
2) 万一、付属品が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
3) リカバリーに必要なプログラムやファイルはすべてハードディスク上にあります。
詳しくは、「使用上の注意と問題判別」の『リカバリーについて』を参照してください。


© Copyright Lenovo 2008.
All rights reserved.

以下は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。
Lenovo
ThinkLight
ThinkPad
ThinkVantage

TrackPoint
UltraConnect
UltraNav

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

♻ 古紙配合率 70% 以上の再生紙を使用しています。
Printed in China



P 4 5 N 3 6 4 5